

Handy-Bildschirm geht zu schnell wieder aus: Die Lösung!



Sehr oft werden wir in unseren Smartphone-Schulungen gefragt, warum das Handy so schnell immer wieder ausgeht. Diese Frage betrifft Android- und iPhone-Nutzer gleichermaßen und mit dem „Ausgehen“ ist das automatische Abdunkeln des Bildschirms gemeint. Wenn man mit dem Handy einige Zeit nichts macht, also den Bildschirm nicht berührt, so wird der Bildschirm von alleine ausgeschaltet. Zum erneuten Aktivieren des Bildschirms muss dann in der Regel erst wieder die Bildschirmsperre aufgehoben werden, zum Beispiel durch einen Zahlencode, ein Wischmuster oder den Fingerabdruck.

Viele Handynutzer und –nutzerinnen empfinden es aber als sehr störend, dass dieses automatische Ausschalten des Bildschirms so schnell geschieht. Dadurch muss man andauernd das Handy wieder neu entsperren. Vor allem wenn man versucht, einen längeren Text zu lesen, kann dies sehr nervig sein. Denn dabei berührt man normalerweise den Bildschirm nicht und das Handy dunkelt deswegen ab, obwohl man eigentlich noch am Lesen ist.

Die gute Nachricht:

Die Dauer, wann der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und das Handy gesperrt wird, können Sie selbst einstellen. Es ist also möglich, diese Zeitspanne zu erhöhen. Abhängig vom Handymodell kann hier in der Regel ein Wert zwischen 15 Sekunden und 10 Minuten eingestellt werden. In diesem Beitrag finden Sie die Anleitung und zwei ganz neue Filme, in denen wir das Vorgehen noch einmal vorführen. Zuvor möchten wir jedoch über zwei Punkte sprechen, die ganz klar für eine möglichst kurze Zeitspanne sprechen.

1. Sicherheit



Je kürzer die Dauer ist, bis das Handy von selbst den Bildschirm ausschaltet, desto sicherer ist das Handy. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer geselligen Runde mit

vielen Menschen und schauen kurz auf Ihr Handy. Danach legen Sie das Handy wieder auf den Tisch und sind kurz danach in ein Gespräch vertieft. Angenommen, bei Ihnen sind 5 Minuten eingestellt: so hätte eine andere Person, die Ihr Handy heimlich in die Finger bekommt, noch 5 Minuten nachdem Sie das Handy zu letzt benutzt haben die Möglichkeit, auf Ihr Handy zu schauen und damit Unfug zu treiben. Denn erst nach 5 Minuten wird automatisch die Bildschirmsperre aktiviert. Ist der Wert hingegen auf 15 oder 30 Sekunden eingestellt, so müsste derjenige das Handy direkt nachdem Sie es abgelegt haben an sich nehmen.

2. Akkulaufzeit



Der Bildschirm verbraucht am Handy mit Abstand am meisten Akku. Das bedeutet: je schneller der Bildschirm nach Inaktivität wieder ausgeschaltet wird, desto weniger muss der Bildschirm leuchten und desto länger hält der Akku über den Tag hinweg. Wenn der Bildschirm jedes Mal noch ein paar Minuten aktiviert bleibt, obwohl am Handy eigentlich gar nichts mehr gemacht wird, so wird die Batterie entsprechend schneller leer sein.

Bedenken Sie diese beiden Punkte, wenn Sie die Zeitdauer an Ihrem Smartphone verändern. Ein zu kurzer Wert von unter einer Minute erscheint unpraktisch, da der Bildschirm dann ständig ausgeht, ein zu hoher Wert von über 5 Minuten macht das Handy unsicher und wirkt sich negativ auf den Akku aus.

3. Anleitung

So ändern Sie die Zeitdauer bis zum automatischen Abdunkeln in den Einstellungen Ihres Smartphones.

Android:

Gehen Sie in die Einstellungen und suchen Sie dort den Menüpunkt „Anzeige“. Tippen Sie hier an und suchen Sie im neuen Menü, das sich nun öffnet, den Menüpunkt „Bildschirm-Timeout“. Tippen Sie hier erneut an, nun können Sie die gewünschte Zeitdauer auswählen.

Bei manchen Android-Geräten heißt der erste Menüpunkt nicht „Anzeige“, sondern „Display“, der Menüpunkt „Bildschirm-Timeout“ kann auch „Ruhezustand“ heißen. Dahinter verbergen sich die gleichen Einstellungen.

iPhone:

Beim iPhone gehen Sie in die Einstellungen, dann auf „Anzeige und Helligkeit“ und nun auf „Automatische Sperre“. Beim iPhone gibt es außerdem die Möglichkeit, statt einer Zeitdauer auch „nie“ auszuwählen. Diese Einstellung empfehlen wir nicht.

Levato-Tipp:

Sie können den Bildschirm natürlich auch jederzeit von Hand ausschalten, wenn Sie nicht auf das automatische Ausschalten warten möchten. Drücken Sie dafür einmal ganz kurz auf den Power-Knopf, der sich meist an der rechten Seite des Smartphones befindet.